Порядок действий при выполнении коррекции параметров

Отключить вводной автомат, нажать и удерживать обе кнопки /\ и \/

При нажатых кнопках включить автомат, кнопки удерживать около 3с, до тех пор, пока не замигает индикатор «Автомат» и появится номер алгоритма (А01-А08)

Кнопками /\ и \/ нужно выбрать алгоритм, который необходимо редактировать

Для перехода к коррекции выбранного алгоритма следует нажать и удерживать 3с кнопку ПУСК, на табло появится номер страницы Р01 (уставки таймеров)

Для коррекции таймеров нужно нажать кнопку ПУСК. Отобразится имя первого таймера (t01)

Кнопками /\ или \/ выбрать таймер, который нужно изменить или посмотреть его уставку (t01 - t16)

Выбрав таймер, следует нажать кнопку ПУСК, на табло раскроется значение уставки (настройки) этого таймера

Изменять уставку таймера следует одиночными нажатиями кнопок /\ или \/. Удерживание нажатыми кнопок /\ или \/ приводит к ускоренному увеличению или уменьшению значений таймера

Когда установлено требуемое значение таймера, следует нажать кнопку СТОП, это приведет к временному сохранению изменений в памяти и автоматическому возврату к меню выбора таймеров

Можно выбрать номера других таймеров и аналогичным образом отредактировать, нажимая в конце кнопку СТОП.
Закончив с коррекцией нужных таймеров, надо еще раз нажать кнопку СТОП.
Снова появится список страниц Р01-Р11, которые можно редактировать.

Если требуется скорректировать какую-то другую страницу параметров, то следует кнопками /\ или \/ выбрать номер нужной страницы (Р02-Р11)

Нажать кнопку ПУСК, раскроется список параметров, содержащихся в выбранной странице

Кнопками /\ или \/ выбрать параметр, который нужно отредактировать, затем нажать кнопку ПУСК. Имя параметра начнет мигать, что указывает на его готовность к редактированию

Кнопками /\ или \/ установить требуемый цифровой код параметра и нажать СТОП. Выполнится сохранение кода параметра, имя параметра перестанет мигать

Если требуется менять еще какие-то параметры в данной странице, то надо кнопками /\ или \/ выбрать новый параметр, затем нажать кнопку ПУСК. Имя нового параметра начнет мигать

Кнопками /\ или \/ установить требуемый цифровой код параметра и нажать СТОП. Выполнится сохранение кода параметра, имя параметра перестанет мигать

Если в выбранной странице другие параметры менять не требуется, то для возврата к списку страниц нажать СТОП

Далее можно выбрать любую другую страницу кнопками /\ или \/, а затем, при необходимости, изменить в ней нужные параметры

Для сохранения всех изменений нужно, находясь в меню списка страниц Р01-Р11, нажать кнопку СТОП и удерживать ее 3с. «Автомат» засветится постоянно.